









### Ein- und Ausschalten der Maschine

Um die Maschine ein- oder auszuschalten, die **Power-Taste**  für mindestens zwei Sekunden gedrückt halten, bis die LEDs im Display beim Einschalten aufleuchten bzw. beim Ausschalten erlöschen.

### Auswahl des Menüs


Um ein Menü auszuwählen, die **Menü-Taste**  so lange drücken, bis die LED beim gewünschten Programm leuchtet. Die folgenden Programme sind in der Maschine vorhanden:

-  Feste Verpackung: P1, P2, P3, P4, P5
-  Flüssigkeitsverpackung: P1, P2, P3, P4
-  Marinieren: 15 (= 15 Minuten Laufzeit) und 30 (= 30 Minuten Laufzeit)
-  Gläser-Verpackung
-  Service: P1 (Warm-up Programm) und P2 (Serviceprogramm)



### Programm starten

Um das Programm zu starten, dürfen keine LEDs blinken. Der Deckel muss geschlossen werden.

### Programm unterbrechen

Das Programm kann während des Vakuuervorgangs über die **STOP-Taste**  unterbrochen werden.

### Serviceprogramm und Warm-up Programm

Es gibt zwei zusätzliche Programme, die man auswählen kann: **P1** (Warm-up Programm) und **P2** (Serviceprogramm). Diese Programme werden über die Menü-Taste  ausgewählt. Die entsprechende LED am Icon  leuchtet.

- Das **Sp1-Programm** empfiehlt sich vor Inbetriebnahme und bei längeren Pausen.
- Das **Sp2-Programm** sollte regelmäßig alle zwei Wochen durchgeführt werden. Der Deckel muss dabei geschlossen sein.

Weitere Informationen finden Sie in Ihrer VAMA-Bedienungsanleitung oder im Videobereich unserer Homepage [www.vama.de](http://www.vama.de)

