



Ein- und Ausschalten der Maschine

- Auf der Rückseite der Maschine, den Hauptschalter einschalten. Im Display wird „Go – Standby“ angezeigt.
- Um die Maschine ein- oder auszuschalten, die **Power-Taste** für mindestens zwei Sekunden gedrückt halten.

Auswahl des Menüs

Um ein Menü auszuwählen, die **Menü-Taste** so lange drücken, bis die LED beim gewünschten Programm leuchtet.

- Feste Verpackung: P1 bis P20 (individuell vom Bediener einstellbar)
- Flüssigkeitsverpackung: P1 bis P5 (individuell vom Bediener einstellbar)
- Marinieren: 15 (= 15 Minuten Laufzeit) und 30 (= 30 Minuten Laufzeit)
- Gläser-Verpackung
- Service: P1 (Warm-up Programm: vor Inbetriebnahme und bei längeren Pausen) und P2 (Serviceprogramm: regelmäßig alle zwei Wochen bei geschlossenem Deckel durchführen)
- Verpacken von empfindlichen und spitzen Gegenständen
- Verpacken von Lebensmittel, die nachgasen oder Lufteinschlüsse haben
- Verpackung mit 1 oder 2 Schweißbalken

Programm starten

Um das Programm zu starten, dürfen keine LEDs blinken. Der Deckel muss geschlossen werden.

Programm unterbrechen

Das Programm kann während des Vakuumiervorgangs über die **STOP-Taste** unterbrochen werden.

Weitere Informationen finden Sie in Ihrer VAMA-Bedienungsanleitung oder im Videobereich unserer Homepage www.vama.de

